// LCT 540 SUBZERO

REDISCOVER SOUND
EXPLORE ALL DETAILS
CUTTING-EDGE CONDENSER MICROPHONE
FOR ULTRA-DETAILED SONIC IMAGES

// 用户界面

① 状态指示灯 //

亮白色: 标准操作
闪烁红色: 发生削波失真
不亮: 锁定键启动
亮红色: 自动衰减启动
闪烁白/红灯，或白/绿灯: 削波信号发生

② 低切指示灯 // 使用左按钮更改低切设置。低切滤波器消除不需要的低频声音，补偿接近效应并减少结构噪声。

③ 衰减指示灯 // 使用右按钮选择衰减。使用此设置可以在录制非常大的声源时避免失真。

④ 按钮功能

按键锁定 // 按住中央按钮2秒以上以激活按键锁定。现在所有的按钮都处于非活动状态，直到您再次按任何按钮2秒钟。

失真历史记录 // 按住左按钮2秒以上，进入失真历史记录。如果状态指示灯闪烁绿色/白色，则不会发生限幅。如果状态指示灯闪烁红色/白色有失真发生。衰减指示灯现在说明发生了预衰减设置削波。按任意按钮2秒以上退出失真历史记录。退出失真历史记录或删除48V后，历史记录将被删除。

自动衰减 // 按住右按钮2秒钟以上以激活自动衰减，状态指示灯变为红色。在此模式下，麦克风会在发生限幅时自动调节衰减设置。调节产生可听见的声音。因此，此功能仅用于记录测试运行，并将所有麦克风设置为正确的衰减。实际录制时不建议使用。再次按任何按钮停止超过2秒；状态指示灯再次变为白色。

// 匹配技术

每一个LCT 540 SUBZERO都经过一系列测量，然后调整极化电压，以确保每个LCT 540 SUBZERO在生产过程中时1 kHz条件下可以实现相同的灵敏度。

// 开始

1 将LCT 40 SHx防震架稳固地安装在支架上.
2 将LCT 540 SUBZERO放置在防震支架上，并通过拧紧螺母固定。
3 点亮的用户界面指示是麦克风的正面，指向声源。
4 通过标准3针XLR电缆将LCT 540 SUBZERO连接到能够提供48 V幻象电源（[P48]）的 音频接口，麦克风前置放大器或混音控制台。
5 在打开幻像电源之前，请静音麦克风通道，因为它会产生短暂的开启声音。
6 在你的混音台、放大器等设备上相应地设置输入增益。
7 使用低切和衰减设置来适应声源和录音环境。
8 当录制人声或语音时 使用随附的LCT 50 PSx防喷罩以减少不想要的爆破音。
9 为保证最佳声音品质，不要覆盖任何物体在网头上。
10 准备就绪！

阅读完整手册!
了解LCT 540 SUBZERO一切
www.lewitt-audio.com/manuals/LCT-540-SUBZERO.pdf

LEWITT®
Burggasse 79
1070 Vienna
Austria
www.lewitt-audio.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

LEWITT

JOIN US ON
FACEBOOK

JOIN US ON
INSTAGRAM