

// LCT 440 PURE

QUICKSTART GUIDE

**EIN MIKROFON
IN REINSTER FORM**
1" ECHTKONDENSATORMIKROFON
FÜR ALLE KLANGQUELLEN



// Lieferumfang

- // LCT 440 PURE, Echkondensatormikrofon mit 1" Kapsel
- // LCT 40 SH, Mikrofonspinne
- // LCT 50 PSx, Magnetischer Popschutz
- // LCT 40 Wx, Windschutz
- // DTP 40 Lb, Transporttasche aus Kunstleder

// Erste Schritte

- 1 Montiere die mitgelieferte LCT 40 SH Mikrofonspinne an einem stabilen Mikrofonstativ.
- 2 Platziere das LCT 440 in die Mikrofonspinne und ziehe das Befestigungsgewinde fest. Das Lewitt Logo kennzeichnet die Vorderseite.
- 3 Verbinde das Mikrofon per 3-Pin XLR mit einem Mischpult, Audio Interface bzw. Mikrofon-Vorverstärker mit 48V Phantomspeisung.
- 4 Schalte die Phantomspeisung an.
- 5 Passe die Eingangsverstärkung an.
- 6 Benutze den magnetischen Popfilter bei Sprach- oder Gesangsaufnahmen um Popgeräusche zu minimieren.
- 7 Für bestmögliche Klangqualität, vermeide es den Korb abzudecken.
- 8 Du bist bereit loszulegen!

// Anwendungsbereiche

Gesangsaufnahmen // Halte beim Singen einen geringen Abstand zum Mikrofon (ca. 15 cm). Dadurch wird die Raumakustik keine große Rolle spielen, und du erhältst einen trockenen und vollen Klang.

Verstärkeraufnahmen // Um einen Gitarren- und Bassverstärker abzunehmen, platziere das LCT 440 PURE nahe am Lautsprecher deiner Kombo oder Box, leicht abweichend von der Mitte des Lautsprechertreibers.

Akustikgitarre // Um akustische Gitarren einfach, aber effizient aufzunehmen, platziere das Mikrofon ca. 20-30 cm vom Instrument entfernt, und richte es auf die Stelle, an der sich Hals und Korpus treffen.

Schlagzeug // Benutze das LCT 440 PURE um Snare, Becken, Overheads oder Raumklang aufzunehmen.

// Bitte beachten

// Vor dem Abstecken des Kabels; schalte Kopfhörer und Lautsprecher stumm, und die Phantomspeisung ab.

// Um die hohe Empfindlichkeit und die Qualität der Klangreproduktion zu erhalten, vermeide es, das Mikrofon Feuchtigkeit, Staub und extremen Temperaturen auszusetzen.

// Beim Entfernen des Kabels bitte nicht am Kabel, sondern am Stecker ziehen.

// Bei längerer Nicht-Verwendung ist das Mikrofon idealerweise in der Originalverpackung oder an einem anderen trockenem Ort aufzubewahren.

// Jeder Versuch das Mikrofon zu modifizieren oder selbst zu reparieren, lässt den Garantieanspruch verfallen.

// Das Gehäuse kann leicht mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwende dazu keinen Alkohol oder andere Lösungsmittel.



**HOL DIR DAS
BENUTZERHANDBUCH!**
LERN ALLES ÜBER DEIN MTP LCT 440 PURE
www.lewitt-audio.com/resources/manuals/LCT-440-PURE.pdf